

CB-101S 室外型保全設定對講機

CB-C101S 室外型保全設定影像對講機



CB-101S



CB-C101

操作方式：

1. 按下”呼叫”鍵後，會有門鈴聲（叮咚聲）傳出，表示已接通。
2. 通話時間為 2 分鐘，若通話超過 2 分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下”呼叫”鍵即可再延長 2 分鐘。
3. 鍵入保全設定密碼(與室內保全主機相同)即可設定及解除保全。

功能及特點介紹：

1. 數位訊號傳輸，穩定可靠
2. 鋁擠型髮線處理；造型先進，堅固耐用
3. 鋁合金材質，按鍵具背光顯示
4. 防雨式擴音器安裝，防雨防塵（防水等級：3）
5. 免持聽筒單按鍵呼叫室內機操作
6. 保全設定密碼：3~10 碼
7. 連續鍵入三次密碼即停止操作兩分鐘

規格：

電源電壓	： DC 12V ~ 15V
周圍溫度	： -5℃ ~ 44℃
安裝方式	： 超薄壁掛式
外觀材質	： 鋁合金
外型尺寸	： 高 165 ×寬 110 ×厚 38 mm

